

Folia anticondens 140

Cunoscută și sub denumirea de folie de protecție sau membrană de difuzie, folia anticondens este unul dintre produsele care poate prelungi viața unui acoperiș fără intervenții.

Folia este fabricată astfel încât una dintre fețe să fie permeabilă la vapori (partea care se montează pe astereală, orientată spre interior) iar cea de-a doua față să fie impermeabilă pentru a împiedica pătrunderea apei în structura acoperișului. Folia are de asemenea rol de facilitare a scurgerilor accidentale de apă către jgheab.

Date tehnice

• Dimensiune rolă:	1,5m x 50m = 75m ²
• Greutate:	140g/m ²
• Coeficient de transfer al vaporilor:	Sd = 0,02m
• Impermeabilitate:	clasa W1
• Reacție la foc:	clasa F
• Flexibilitate la temperaturi joase:	-20°
• Rezistență la rupere:	110N (+/-30N)
• Rezistență la radiații UV:	4 luni

Instrucțiuni de instalare

1. Folia anticondens se desfășoară paralel cu muchia streșinii. Montajul va începe de la streășina și terminând la coama (de jos în sus).
2. Folia se fixează pe căpriori cu ajutorul capselor.
3. Ulterior se montează rețeaua de șipci și contrașipci (caroiajul) pe folia anticondens desfășurată, aceasta având rolul de a asigura spațiul necesar ventilării acoperișului, între izolație și învelitoare.
4. Următorul rând de folie se suprapune 10-15 cm, folosind o bandă adezivă. În cazul acoperișurilor cu pantă mai mică de 30° se recomandă o suprapunere a rolelor de folie de minim 20cm.
5. În jurul elementelor care ies din planul acoperișului (ex. fereastră de mansardă, lucarnă, coș de fum, coloane de ventilație etc.), folia se decupează și se fixează în jurul acestora. Pentru a închide etanș decupajul, se fixează perimetral benzi de folie în formă de U.

Recomandări

În cazul acoperișurilor fără astereală este bine să aveți în vedere ca folia așezată orizontal să fie lipită la suprapuneri cu bandă dublu-adezivă, pentru a împiedica ridicarea acesteia de curenții ascendenți (pe timpul verii).

Folia anticondens nu se montează tensionat (nu foarte întinsă) este de ajuns să o montați astfel încât să nu facă cute.

La montajul foliei evitați străpungerile dese, fiind recomandate cuie cu floare lată, capse sau chiar cu adeziv dedicat pentru lipirea foliei.

S.C. ROOFART S.R.L.

Sat Sîntionlunca, com. Ozun, DN11 KM27, jud.Covasna
Call-Center clienți finali: +40 372 900 222

T: +40 267 332 669
F: +40 267 332 579

E: contact@roofart.ro
W: www.roofart.ro



The product is conform with the CE requirements of the mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association (Council Directive 89/106, relating to Construction Products). The base requirements for the intended use of the products are described in European Standards for flexible sheets for waterproofing, underlays for discontinuous roofing (EN 13859-1:2010). The product was researched according to appendix ZA in the notified test laboratory (notified body number 0799).